

Súprava na demontáž vnútorných ložísk



NÁRADIE

Rozpínací čap (B) 5–10 mm / (A min.) 6 mm
Rozpínací čap (B) 8–12 mm / (A min.) 10 mm
Rozpínací čap (B) 13–18 mm / (A min.) 16 mm
Rozpínací čap (B) 18–23 mm / (A min.) 21 mm
Rozpínací čap (B) 23–29 mm / (A min.) 27 mm
Rozpínací čap (B) 27–31 mm / (A min.) 33 mm
Rozpínací čap (B) 32–35 mm / (A min.) 38 mm
Rozpínací čap (B) 36–42 mm / (A min.) 43 mm

Rozpínací čap (B) 42–46 mm / (A min.) 48 mm
Rozpínací čap (B) 47–52 mm / (A min.) 53 mm
Sťahovák s 2 opornými nohami
Kĺzavé kladivo Adapt
čap Adaptérny čap
Adaptérny čap



POZOR

Pred použitím produktu si pozorne prečítajte návod na použitie a bezpečnostné pokyny v ňom uvedené. Produkt používajte správne, opatrne a len na účely, na ktoré je určený. Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže viesť k poškodeniu, zraneniam a zániku záruky. Tento návod na použitie uchovajte na bezpečnom a suchom mieste pre neskoršie použitie. Ak produkt odovzdáte tretej osobe, priložte k nemu návod na použitie.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Pred použitím náradia si pozorne prečítajte pokyny.
- Vždy postupujte podľa pokynov výrobcu. Táto príručka slúži len na ilustráciu náradia a v žiadnom prípade nenahrádza servisnú literatúru špecifickú pre dané vozidlo.
- Držte deti a neoprávnené osoby mimo pracovného priestoru.
- Nenechajte deti hrať sa s nástrojom alebo jeho obalom.
- Uistite sa, že pracovná oblasť je dostatočne osvetlená.
- Udržujte pracovný priestor čistý, uprataný, suchý a bez iných materiálov.
- Nenechajte s touto sadou náradia pracovať osoby, ktoré neboli zaškolené.
- Pri práci s náradím vždy noste ochranné okuliare a rukavice.

ÚČEL POUŽITIA

Vnútorný ťahák na otvory umožňuje demontáž ložísk, ktoré sa nachádzajú v slepých otvoroch. Sada je vhodná pre mnoho ložísk, ktoré sa používajú v automobiloch a motocykloch, ale aj v iných oblastiach. Prispôsobenie rozpínacích skrutiek na vretenový alebo kĺzavý ťahák rozširuje rozsah použitia a uľahčuje demontáž.

SCHEMATICKE ZOBRAZENIE

A = rozpínací čap
B = ložisko
C = Skriňa

1. Vyberte vhodný rozpínací čap, ktorého veľkosť závisí od vnútorného priemeru ložiska, ktoré sa má vytiahnuť.

2. Rozpínací čap vložte cez vnútorný krúžok ložiska tak, aby okraj rozpínacieho čapu zasahoval za vnútorný krúžok.

3. Rozpínací čap nastavte na vnútorný rozmer ložiskového krúžku otočením rozpínacieho skrutku.

4.1 Pri použití s kĺzavým kladivom Namontujte kĺzavé kladivo na prispôsobovací skrutku a opatrným stlačením kĺzavého kladiva vytiahnite ložisko.

4.2 Pri použití s ťahadlom Nasuňte ťahovák na prispôsobovací skrutku a otočením vretena v smere hodinových ručičiek vytiahnite ložisko.

Kĺzavý kladivo



Ťahovák

