

Preklad pôvodného návodu

SK



NÁVOD NA POUŽITIE

Zdvihák, lis na prevodovky 0.5T

Typ: G02100 model: ZX0102 0.5T



Vyrobené pre
GEKO Sp. Z o.o. Sp. k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Pred prvým použitím sa prosím dôkladne oboznámte s
týmto návodom
používania. Oboznámenie sa so všetkými pokynmi
potrebnými na bezpečné používanie a obsluhu a pochopenie
všetkých rizík, ktoré môžu vzniknúť počas prevádzky
zariadenia, patrí do povinností jeho používateľa.



POZOR!!!

Vzhľadom na neustále zlepšovanie produktov sú fotografie a obrázky uvedené v návode ilustračné a môžu sa líšiť od zakúpeného tovaru. Tieto rozdiely nemôžu byť základom na reklamáciu.

Technické údaje

Max. nosnosť: 500 kg
Min. výška: 1100 mm
Max. výška: 1900 mm
Výška zdvihu: 770 mm
Hmotnosť: 30 kg

POZOR!!!

Prvé spustenie tohto zariadenia je v zmysle tohto návodu právnym krokom, v ktorom používateľ s voľnou a nevyžadovanou vôľou potvrdzuje, že si tento návod starostlivo prečítal, pochopil jeho význam a oboznámil sa so všetkými následkami.

Zdvihák na prevodovky je veľmi užitočné zariadenie pri demontážnych a montážnych prácach prevodoviek motorových vozidiel, ako aj: prvkov zavesenia, tlmičov, výfukov, podložiek pod motorom atď.

Účel

Zdvihák je určený na zdvíhanie a nemôže byť používaný na iné účely. Pred použitím určte hmotnosť zdvíhaného nákladu, nemôže presiahnuť maximálne zaťaženie zdviháka. Zdvihák by mal byť podpretý v ťažisku zdvíhaného predmetu a umiestnený na tvrdom, rovnom povrchu. Zabezpečte zdvíhaný náklad pred posúvaním, napr. zatiahnite ručnú brzdu v aute a podprite kolesá.

Bezpečnostné pravidlá

- Pred použitím zdviháka skontrolujte, či je zdvihák funkčný. Opraviť alebo vymeniť poškodené časti. Uistite sa, že používate iba originálne diely alebo ich presné ekvivalenty.
- Zdvihák umiestnite na rovnom a pevném povrchu, najlepšie na betóne.
- Udržujte pracovné miesto v čistote a uistite sa, že je dobre osvetlené.
- Pred použitím sa uistite, že hmotnosť a veľkosť prevodovky nepresahuje nosnosť zdviháka.
- Pred použitím sa uistite, že výška zdviháka je nastavená na správnu úroveň.
- Na pracovisku by nemal byť nikto okrem obsluhy zdviháka.
- Pred prenášaním alebo transportom zdviháka, s nákladom alebo bez, sa uistite, že sedadlo je úplne spustené, čisté, suché a nie je na ňom olej.
- Uistite sa, že podklad je stabilný. Navyše si obujte protišmykové topánky.
- Je zakázané nosiť kravaty, hodinky, prstene a iné šperky počas práce s zdvihákom.
- **POZOR! PRED ZDVIHANÍM SA UISTITE, ŽE NÁKLAD JE UMIESTNENÝ ROVNO A CENTRÁLNE NA SEDADLE A JE PRESNE UPEVNENÝ.**
- Rýchlosť spúšťania nákladu sa líši v závislosti od jeho hmotnosti a rozmerov.
- Ak počas práce počujete akékoľvek "čudné" zvuky, okamžite prestajte používať zdvihák.
- NIE POUŽÍVAJTE zdvihák, ak je akákoľvek časť poškodená.
- NIE POUŽÍVAJTE zdvihák, ak je náklad ťažší ako nosnosť zdviháka.

- NIE ZDVIHAJTE a NE SPÚŠTAJTE zdvihaciu platformu auta, keď je zdvihák pod prevodovkou.
- NIE TRANSPORTUJTE zdvihák s nákladom alebo bez a so zdvihnutým sedadlom.
- NIE DOVOLTE, aby bol zdvihák vystavený dažďu alebo vlhkosti.
- NIE POUŽÍVAJTE zdvihák, keď ste unavení, pod vplyvom liekov, alkoholu alebo iných látok.
- NIE POUŽÍVAJTE zdvihák ako nástroj na zdvíhanie a podopieranie vozidiel alebo ako nástroj na podopieranie nákladu.
- NIE POUŽÍVAJTE zdvihák na účely iné ako demontáž, transport alebo montáž prevodovky.
- NIE MODIFIKUJTE zdvihák žiadnym spôsobom. Akékoľvek úpravy vykonané používateľom zdviháka zrušia záruku!
- NIE MODIFIKUJTE bezpečnostný ventil.
- NIE ODSTRÁŇUJTE žiadne nálepky zo zdviháka. Ak sú nálepky nečitateľné, vymenťte ich za nové.

Montáž

Rozbaľte produkt a skontrolujte, či sú všetky časti. Ak sú časti poškodené alebo chýba niektorá z nich, kontaktujte dodávateľa.

1. Namontujte kolieska.
2. Priskrutkujte nohy k základni zdviháka a skontrolujte, či je poloha zdviháka stabilná a rovná, potom dotiahnite skrutky na nohách zdviháka.
3. Umiestnite sedlo na stĺpiku.

Návod na obsluhu

POZOR! PRED POUŽITÍM SA UISTITE, ŽE HMOTNOSŤ A VEĽKOSŤ NÁKLADU NEPREKRAČUJÚ NOSNOSŤ ZDVIHAČA.

1. POZICIONOVANIE ZDVIHAČA POD NÁKLADOM

- Uistite sa, že vozidlo, z ktorého má byť odstránená prevodovka, je správne nastavené, zdvihnuté a zablokované na platforme.
- Uistite sa, že pod a okolo zdvihnutého vozidla sa nenachádzajú žiadne osoby.
- Uistite sa, že sedlo je v najnižšej polohe. Použite rukoväť na posunutie zdviháka centrálne pod prevodovku.
- Zdvihnite sedlo pumpovaním nožným pedálom.
- Keď je sedlo priamo pod prevodovkou, vyrovnajte ho tak, aby sa stredy prevodovky a sedla vyrovnali.

2. ZNÍŽOVANIE NÁKLADU

- Pozor: Pred zdvihnutím, znížením alebo prepravou sa uistite, že náklad je stabilný, umiestnený centrálne na sedle a k nemu pripevnený.
- Pred prepravou pomaly otočte ventil proti smeru hodinových ručičiek a jemne znížte sedlo na minimálnu výšku.
- POZOR: Rýchlosť znižovania sa ovláda pomocou uvoľňovacieho ventilu – čím rýchlejšie je ventil odskrutkovaný, tým rýchlejšie sa zdvihák znižuje.

3. PREPRAVA NÁKLADU

- Pred prepravou nákladu sa uistite, že sedlo je úplne znížené a náklad je pripevnený.
- Prepravujte náklad nad rovnou a pevnú plochou, najlepšie betónom.
- Starostlivo sledujte náklad počas prenášania.
- Dávajte pozor, aby sa nikto nepribližoval k zdviháku počas zdvíhania nákladu.

4. OPĀTOVNÁ MONTÁŽ PREVODOVKY

Aby ste prepravili náklad, umiestnite ho znova pod vozidlo a zdvihnite, vykonajte úkony v opačnom poradí k bodom uvedeným vyššie.

- Ak sa zdvihák nepoužíva, sedlo musí byť nastavené na najnižšiu polohu.
- Vyčistite zdvihák odstránením všetkých škvŕn maziva. Všetky pohyblivé časti natrite olejom.
- Valec je utesnený a nie je k nemu prístup. Ak chcete opraviť alebo vymeniť valec, kontaktujte servis.
- Pred každým použitím skontrolujte, či zdvihák nemá poškodené časti.
- Pravidelne kontrolujte, či nie sú piest a piest pumpy zhrdzavené.
- Čistite vonkajšie časti čistou handrou navlhčenou olejom.

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Zdvihák nezdvihuje	1. Nedostatok hydraulického oleja, poškodený sací alebo tlakový ventil 2. Odtokový ventil je otvorený	1. Kontaktujte servis 2. Zatvorte odtokový ventil.
Zdvihák zdvihuje len napoly	Málo alebo príliš veľa hydraulického oleja.	Kontaktujte servis.
Zdvihnutý náklad sa neudrží	Poškodené ventily alebo kryt	Kontaktujte servis.
Zdvihák zdvihuje slabšie	Poškodené puzdro hriadeľa / piestu /	Kontaktujte servis.



Dve posledné číslice roku označenia CE - 20

VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

GEKO Sp. z o.o. Sp. k. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

vyhlasuje s plnou zodpovednosťou, že:

Zdvihák, lis na prevodovky 0.5T
Typ: G02100 model: ZX0102 0.5T

spĺňa požiadavky smerníc Európskeho parlamentu a Rady: 2006/42/EC zo

dňa 17. mája 2006 o strojoch
a noriem EN ISO 12100:2010, EN 1494:2000+A1:2008,
je identický s exemplárom, ktorý je predmetom certifikátu hodnotenia typu
EÚ č. QA-AC-4632/20 zo dňa 20.05.2020
vydaného spoločnosťou Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme
Anonim Şirketi
Barbaros Mahallesi Ak Zambak Sokak A Blok Kat: 19 Ç. 2 Atasehir
Istanbul, Turecko
tel.: 0090 216 572 49 10, Fax: 0090 216 572 49 14
Email: info@qatechnic.com, www.gatechnic.com
Identifikačné číslo notifikovanej jednotky: 2138

Toto Vyhlásenie o zhode EÚ stráca svoju platnosť, ak sa produkt zmení alebo prestaví bez súhlasu výrobcu.

Za prípravu a uchovávanie technickej dokumentácie zodpovedá:
Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 10.12.2020
Miesto a dátum vystavenia

Larysa Kowalczyk
Priezvisko, meno oprávnenej osoby