



NÁVOD NA POUŽITIE

Podlahový zdvihák na prevodovku 3T

Typ: G02177, Model: YHQD-3WT- 270A



Vyrobené pre
GEKO Sp. Z o.o. Sp. k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Pred prvým použitím sa prosím dôkladne oboznámte s
týmto návodom
používania. Oboznámenie sa so všetkými pokynmi
potrebnými na bezpečné používanie a obsluhu a pochopenie
všetkých rizík, ktoré môžu vzniknúť počas prevádzky
zariadenia, patrí do povinností jeho používateľa.



POZOR!!

Vzhľadom na neustále zlepšovanie produktov sú fotografie a výkresy uvedené v návode len orientačné a môžu sa líšiť od zakúpeného tovaru. Tieto rozdiely nemôžu byť základom na reklamáciu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Maximálny zdvih: 3000 kg

Rozsah zdvihu: 140 mm - 800 mm

Množstvo hydraulického oleja: ~700 ml

Odporúčaný hydraulický olej: SAE 10/95

ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Obsluha sa musí oboznámiť s nižšie uvedeným návodom na obsluhu a bezpečnostnými pravidlami.
POZOR!!!

1. Zdvihák slúži iba na zdvíhanie prevodoviek osobných vozidiel s celkovou hmotnosťou do 3000 kg.
2. Nepohybujte nákladom počas zdvíhania.
3. Nezdvíhajte prevodovku vozidla, ak sa vnútri nachádzajú pasažieri.
4. Neprekračujte maximálnu hodnotu zdvihu.
5. Nepoužívajte žiadne predlžovačky bez konzultácie s kvalifikovanou osobou.
6. Vždy si nasadzujte ochranné okuliare pri práci s náradím.
7. Používajte zdvihák iba na tvrdom a rovnom povrchu.
8. Uistite sa, že zdvíhaný objekt je pevne umiestnený na zdviháku a nehrozí jeho pád alebo zosunutie.
9. Preštudujte si nižšie uvedený návod na obsluhu predtým, ako začnete používať zdvihák.
10. Nedodržanie vyššie uvedených upozornení môže viesť k poškodeniu nákladu, zdviháka alebo vážnemu zraneniu obsluhy.
11. Používateľ by mal uchovávať návod na obsluhu a používať ho podľa potreby počas používania zdviháka.
12. Nemodifikujte tlak ventilu, ktorý bol nastavený výrobcom. Je to extrémne nebezpečné a môže to viesť k zraneniam alebo dokonca smrti.
13. Nikdy nenechávajte zdvihák pod zaťažením.
14. Pred začatím zdvíhania zabezpečte prevodovku pomocou reťazí.

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Zdvíhovanie: Nastavte zdvihák pod prevodovku a zdvihnite ho tak, aby sa oprel o prevodovku.
2. Zabezpečte prevodovku pomocou priložených reťazí.
3. Odskrutkujte prevodovku od ostatných komponentov.
4. Spúšťanie: Pomaly uvoľnite náklad. Pamätajte, že náhle odskrutkovanie ventilu spôsobí rýchle spustenie nákladu.

ÚDRŽBA

- Udržujte zdvihák v čistote a nezabudnite na jeho mazanie aspoň raz za tri mesiace.
- Pravidelne kontrolujte hladinu oleja.
- Nevystavujte zdvihák nevhodným poveternostným podmienkam, ako sú: dážď alebo sneh, pretože to môže spôsobiť koróziu.
- Pred použitím skontrolujte náradie na praskliny, poškodenia alebo uvoľnené časti.
- Pravidelne maznite pohyblivé časti, ako sú čapy a kolieska, aby sa zabezpečila dlhšia životnosť.
- Pred prácou vyčistite úchyty a rameno zdviháka.
- V prípade uskladnenia mimo sezóny zabezpečte časti pred koróziou.
- Uskladnenie by malo prebiehať v suchých priestoroch s čo najstabilnejšou teplotou.
- V prípade opotrebovania zdviháka ho odovzdajte do recyklačného strediska, pretože obsahuje hydraulický olej a nemôže byť odovzdaný na zber kovového odpadu!

-V prípade zistenia prasklín alebo odlupovania farby je potrebné okamžite vymeniť poškodenú časť. Nezačínajte prácu pred odstránením poruchy.

-Odlupovanie farby najčastejšie znamená ohnutie profilov rámu, tento signál nemožno ignorovať, v prípade zistenia odlupovania okamžite vykonajte kontrolu zdviháka.

Odvzdušnenie hydraulického systému:

1. Otvorte uvoľňovací ventil
2. Odstráňte zátku
3. V prípade potreby doplňte hladinu oleja.
4. Nasadte zátku
5. Zatvorte uvoľňovací ventil.
6. Zdvihnite zdvihák do maximálnej polohy.
7. Spustite zdvihák otvorením uvoľňovacieho ventilu.
8. Jemne uvoľnite zátku, aby ste uvoľnili vzduch.
9. V prípade potreby opakujte celý proces, kým sa neodstráni celý vzduch.

CHYBY					MOŽNÉ RIEŠENIE
Nedvíha náklad	Zdvihnutý náklad klesá	Slabý výkon	Nedvíha do plnej výšky	Rukoväť sa automaticky zdvíha pod zaťažením	
X					Ventil na uvoľnenie nebol dotiahnutý.
X	X		X	X	Systém je vzduchom.
X		X	X		Príliš nízka hladina hydraulickéj kvapaliny
X					Nádrž hydraulickéj kvapaliny je preplnená.



Dve posledné číslice roku označenia CE - 21

DEKLARÁCIA O ZHODE EÚ

GEKO Sp. z o.o. Sp. k. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
vyhlasuje s plnou zodpovednosťou, že:

Podlahový zdvihák na prevodovku 3T
Typ: G02177, Model: YHQD-3WT- 270A

spĺňa požiadavky smerníc Európskeho parlamentu a Rady:
2006/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 17. mája 2006
o strojov, mení smernicu 95/16/ES
a normy EN ISO 12100:2010, EN 1494:2000+A1:2008
je v súlade s certifikátom typu CE č. M.2018.201.N7624 zo dňa 11.12.2018
vydaného UDEM Medzinárodným certifikačným a kontrolným vzdelávacím
centrom.

A.Ė. Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak č. 10 Umitkoy-
CANKAYA Ankara Krajina: Turecko
Telefón: 00 90 312 443 03 90, Fax: 00 90 312 443 03 76
Email: udem@udem.com.tr, Webová stránka: www.udem.com.tr
Identifikačné číslo notifikovanej jednotky: 2292

Táto Deklarácia o zhode EÚ stráca svoju platnosť, ak sa produkt zmení alebo prestaví bez súhlasu výrobcu.

Za prípravu a uchovávanie technickej dokumentácie zodpovedá:
Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 19.10.2021
Miesto a dátum vystavenia

Larysa Kowalczyk
Priezvisko, meno a pozícia oprávnenej osoby