

Ručná mazacia pištoľ GEKO 600cc

Preklad originálnych pokynov

SK



Ručná mazacia pištoľ GEKO 600cc

POZNÁMKA!

Pred použitím si prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.

Vyrobené pre:
GEKO Limited Liability Company Sp.k.
Kietlin, Spacerowa ulica 3,
97-500 Radomsko
geko@geko.pl
www.geko.pl

SK - SLOVENSKÁ VERZIA

Vkladanie mazacieho zásobníka - Návod na použitie mazacieho pištole

1. Demontáž hlavy

Odskrutkujte hlavu mazacieho pištole z trubice nádoby.

2. Vytiahnutie piestu

Úplne potiahnite rukoväť piestu dozadu.

3. Vloženie kazety

Vložte otvorený koniec kartuše (kartuše s mazivom) do trubice nádoby a úplne ju zatlačte. Z druhého konca kartuše odstráňte kovovú plombu alebo bezpečnostnú poistku.

4. Zostava hlavy

Znovu nainštalujte hlavu pištole na trubicu mazacieho pištole. Stlačte západkovú dosku a uvoľnite piestnu tyč. Potom posuňte rukoväť piestu nadol.

5. Odvetrávanie

Úplne vytiahnite piest a uvoľnite ho – postup zopakujte 2 – 3-krát. Tým sa vytvorí podtlak, ktorý umožní gumenému krúžku pohybovať sa do kartuše, čo je potrebné pre správnu funkciu mazacieho pištole. Zatlačte piest úplne dovnútra a utiahnite hlavicu na tubu.

6. Pripravený na prácu

Mazacia pištoľ je pripravená na použitie. Pri každom čerpaní sa uistite, že rukoväť pištole úplne vysuniete – je to nevyhnutné pre správne dávkovanie maziva.

7. Odstránenie vzduchu - riešenie prevádzkového problému

Ak maznica nefunguje správne, môže to byť spôsobené vzduchom v systéme. Ak chcete systém odvzdušniť, uvoľnite hlavu maznice o 1 – 1,5 otáčky a zopakujte kroky 6.

Plnenie maznice priamo z nádrže (metóda nasávania)

1. Príprava plniaceho ventilu

Odstráňte zátku z otvoru v nastavci hlavy pištole a vložte plniaci ventil. Uistite sa, že použitý ventil je kompatibilný s typom adaptéra čerpadla.

2. Pripojenie k čerpadlu

Pripojte plniaci ventil k adaptéru mazacieho čerpadla. Stlačte miernym krúživým pohybom, aby ste zabezpečili pevné spojenie.

3. Proces odsávania tuku

Pevne držte mazací lis na čerpadle a stlačte páku čerpadla. Počas čerpania sa mazivo začne vtláčať do valca pištole a piestna tyč sa začne vysúvať.

Sledujte indikátor naplnenia (drážka na piestnej tyči). Keď sa stane viditeľným, znamená to, že maznica je úplne naplnená.

Poznámka: Po tomto bode už ďalej nečerpajte – prebytočné mazivo môže obísť piest a spôsobiť nesprávnu prevádzku.

4. Odpojenie maznice

Mierne otočte pištoľ, aby ste ju odpojili od čerpadla. Potom zatlačte piest späť do pištole.

Plnenie maznice sacou metódou (priamo z vedra)

1. Demontáž hlavy

Odskrutkujte hlavu pištole z hlavne (maznice).

2. Odsávanie maziva z nádoby

Ponorte otvorený koniec hlavne do vedra s vhodným mazivom. Držte hlavneň vzpriamene a stabilne a pomaly ju posúvajte späť smerom k držiaku piesta, pričom vysúvajte piestnu tyč. Uistite sa, že otvor na konci hlavne je neustále ponorený v mazive – tým sa zabráni nasávaniu vzduchu.

3. Kontrola hladiny naplnenia

Keď je valec úplne naplnený, na pieste sa objaví drážka (indikátorová drážka), ktorá bude viditeľná cez štrbinu v uzávere. To je signál, že nádrž je plná.

4. Zostava hlavy

Znovu nainštalujte hlavu pištole na hlavneň. Odomknite piestnu tyč jej vybratím zo zablokovanej polohy.

Odstránenie vzduchu zo systému (ak sa vyskytne problém s prívodom maziva)

Ak maznica nefunguje správne, môže to signalizovať prítomnosť vzduchu v systéme. Ak sa tak stane:

Uvoľnite hlavu mazacieho pištole približne o 1 až 1,5 otáčky.

Zopakujte kroky odvzdušnenia popísané vyššie (napr. v časti s náplňou).

Po odstránení vzduchu hlavu opäť dotiahnite.