

Sada na zasúvanie hnacích hriadel'ov, 7-dielna

OBSAH

- 1 Vreteno
- 2 Matica vretena, s guľôčkovým ložiskom
- 3 Pridržovacia objímka
- 4 Adaptér M16 x 1,5
- 5 Adaptér M20 x 1,5
- 6 Adaptér M22 x 1,5
- 7 Adaptér M24 x 1,5
- 8 Adaptér M27 x 1,5
- 9 Adaptér M30 x 1,5



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Táto sada slúži na bezproblémové zasúvanie hnacích hriadel'ov do náboja kolesa. Jednotlivé nástroje sú vyrobené z vysoko pevnej ocele a vreteno je uložené v kvalitnom, štandardizovanom priemyselnom ložisku. Vďaka šiestim závitovým adaptérom je táto sada použiteľná pre mnoho vozidiel, napr. Subaru – VW Beetle, Touareg, Porsche Cayenne – BMW E30, E46 – BMW E36 – Mercedes W203 – BMW E32, E34, E38, E39, X5 – BMW E32, E34, E36.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nástroj používajte výlučne na účel, na ktorý je určený.

Pred použitím skontrolujte, či nie je náradie poškodené; ak sú niektoré časti poškodené, súpravu náradia nepoužívajte.

Závit vždy udržiavajte čistý a pred použitím ho naolejujte.

Skontrolujte závit na hnacom hriadeli; ak je závit hnacieho hriadeľa poškodený, pred použitím náradia je potrebné závit opraviť.

POUŽITIE

Zavádzajte kĺb hnacieho hriadeľa (**G**) do ozubení náboja kolesa (**F**). Namontujte závitový adaptér (**E**) s príslušným závitom na hnací hriadeľ.

Namontujte opornú objímku (**D**) so vretenom (**A**) a ložiskovou maticou vretena (**B**, **C**) tak, ako je znázornené na náčrte. Otáčaním matice vretena sa hnací hriadeľ vtiahne do ozubení.

Pozor: Pri vťahovaní dbajte na správne usadenie ozubení.

