



POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Tlakomer kompresie pre benzínové motory - 8 prvkov č. 3

Typ: G02502

Preklad originálnych pokynov
SK - SLOVENSKÁ VERZIA



Vyrobéné pre
FH GEKO
Kietlin, ul. Pešia ulica 3
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. Je zodpovednosťou používateľa prečítať si všetky pokyny potrebné pre bezpečné používanie a prevádzku a pochopiť všetky riziká, ktoré môžu počas používania zariadenia nastať.



Bezpečnosť

- Tester ani jeho príslušenstvo nie je povolené upravovať ani modernizovať.
- Vzorkovač smie používať iba kvalifikovaný personál.
- Tester používajte v prítomnosti druhej osoby, ktorá môže pomôcť v prípade nehody.
- Počas merania nie je dovolené riadiť vozidlo,
- Miestnosť musí byť vetraná alebo vybavená odsávačom výfukových plynov.
- Počas skúšky znehybnite vozidlo parkovacou brzdou.
- Dávajte pozor na horúce časti motora, noste vhodný odev a ochranné okuliare.
- Nepribližujte sa k autu s otvoreným ohňom, nefajčite,
- Neodpájajte elektrické káble, ktoré by mohli spôsobiť iskrenie a tým aj vznietenie nahromadených benzínových výparov.
- Neštartujte motor s odpojenými zapalovacími káblami, neodstraňujte káble, kým motor beží,
- Vedľa vozidla by mal byť hasiaci prístroj vhodnej veľkosti.
- Počas vyšetrenia nevedzte vozidlo.
- Nevymieňajte svorky, kým je motor v chode.
- Nefajčite v blízkosti miesta vyšetrenia.
- Pred začatím testu sa uistite, že je v blízkosti hasiaci prístroj typu B.

Popis produktu

Tester sa dá použiť na meranie kompresného tlaku v automobiloch a motocykloch s benzínovými motormi.

Tester je univerzálny a pasuje na všetky objímky zapalovacích sviečok.

Obsah súpravy

manometer so stupnicou 21 barov s vypúšťacím ventilom

2 pevné gumené konce 13 cm

4 adaptéry s rozmermi

M10x1,0

M12x1,25

M14x1,25

M18x1,5

gumený kábel 49 cm