

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

TESTOVAČ TLAKU OLEJA G02505

Preklad originálnych pokynov
SK - SLOVENSKÁ VERZIA



PRED ZAČATÍM PRÁCE SI PREČÍTAJTE ODPORÚČANÉ BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY:

Osud

Tester je určený na meranie tlaku oleja v mazacích systémoch spaľovacích motorov.

VYBAVENIE

- Manometer s rozsahom 0-10 BAR, priemer R 80 mm.
- 1200 mm dlhý flexibilný kábel vybavený ohybnou kovovou špirálou na oboch stranách, ktorá zabraňuje pretrhnutiu kábla. Hadica je tiež vybavená funkčným rýchlospojkou, ktorá uľahčuje pripojenie jednotlivých meracích hrotov, ako aj ventilom, ktorý zabraňuje spätnému pohybu ihly manometra pred dokončením merania.
- Meracie hroty (2 kusy)
- Plastové puzdro zaisťujúce bezpečnú prepravu a skladovanie vzorkovača.

MERANIE TLAKU OLEJA

1. Odskrutkujte snímač tlaku oleja z bloku motora.
2. Vyberte vhodný merací hrot pre testovaný motor.
3. Naskrutkujte vybraný hrot na miesto odskrutkovaného senzora.
4. Pripojte tester pomocou rýchlospojky so skrutkovacím hrotom.
5. Naštartujte motor.
6. Odčítajte údaj na manometri .

Vyrobené v ČR

Dovozca:

FH GEKO

Kietlin, ul. Pešia ulica 3

97-500 Radomsko

www.geko.pl

e-mail: geko@geko.pl