



NÁVOD NA POUŽITIE

Maznica GEKO PROFI 900 cc

Typ: G01149, Model: 900cc



SK

Vyrobené pre
F.H. GEKO
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Pred prvým použitím sa prosím dôkladne oboznámte s týmto návodom na použitie. Oboznámenie sa so všetkými pokynmi potrebnými na bezpečné používanie a obsluhu a pochopenie všetkých rizík, ktoré môžu vzniknúť počas prevádzky zariadenia, patrí do povinností jeho používateľa.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Objem nádrže. 900 ml

POUŽITIE V SOULADE S URČENÍM

Maznica je určená výhradne na čerpanie pevných mazív.

Za použitie v súlade s určením sa považuje aj dodržiavanie návodu na použitie. Každé použitie presahujúce uvedené (iné médiá, použitie sily) alebo neoprávnené zmeny (prestavba, nepoužívanie originálnych dielov) môžu spôsobiť nebezpečenstvo a považujú sa za nezlučiteľné s určením. Za škody vzniknuté v dôsledku použitia nezlučiteľného s určením zodpovedá používateľ.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRI PRÁCI

1. Pokyny týkajúce sa bezpečnosti pri práci

Maznica bola navrhnutá a postavená s ohľadom na platné požiadavky BOZP obsiahnuté v príslušných smerniciach EÚ.

Napriek tomu môže produkt predstavovať riziká pri použití nezlučiteľnom s určením alebo pri nedbanlivom zaobchádzaní.

Maznica musí byť vždy prevádzkovaná v súlade s miestnymi predpismi BOZP a bezpečnostnými pokynmi uvedenými v tomto návode na použitie.

RIZIKÁ SPOJENÉ S OBSLUGOU MAZNICE

Opatrne!

Nadmierny tlak môže spôsobiť roztrhnutie hlavy maznice a dodatočného vybavenia!

- Pri obsluhu ručnej páky nepoužívajte silu.
- Nepoužívajte predlžovače ani iné pomocné prostriedky
- Nerobte pretlaky nad pracovné tlaky uvedené v kapitole 1.3.
- Používajte iba originálne dodatočné vybavenie v súlade s DIN 1283. Opatrne! Nadmerný tlak v mazacích bodoch môže spôsobiť poškodenie mazacieho puzdra a prípadne ložiska a stroja!
- Nerobte pretlaky nad pracovné tlaky uvedené v kapitole 1.3.
- Dodržiavajte pokyny na údržbu a servis uvedené výrobcom stroja. Opatrne! Poškodené dodatočné vybavenie môže spôsobiť osobné a majetkové škody!
- Hadice vysokého tlaku sa nesmú ohýbať, otáčať ani natiahnuť.
- Počas prevádzky je potrebné kontrolovať dodatočné vybavenie, či neexistujú známky opotrebenia, praskliny alebo iné poškodenia.
- Poškodené dodatočné vybavenie je potrebné okamžite vymeniť.
- Životnosť hadice je maximálne 6 rokov od dátumu výroby (pozri štítok na hadici).

NAPLŇOVANIE MAZNICE


Maznicu je možné naplniť rôznymi spôsobmi.

- Naplnenie pomocou zariadenia na naplnenie maznice
- Naplnenie kartušami mazív podľa DIN 1284


Naplnenie pomocou zariadenia na naplnenie maznice Opatrne! Maznicu nikdy neotvárajte pod tlakom!

- Pred každým odpojením hlavy a trubkového telesa maznice je potrebné ťahať za kľukou dozadu a zablokovat' ju pomocou západky.


NAPLŇOVANIE POMOCOU ZARIADENIA NA NAPLŇOVANIE MAZNICE



Naplňovacie hrdlo maznice umiestnite na ventile zariadenia na naplnenie a držte pri nízkom spätnom tlaku.




Spustíte zariadenie a naplňte maznicu. Naplnenie môže spôsobiť vytlačenie kľuky z trubkového telesa maznice.




Ťahaním za kľuku aktivujete západku a znova vložte kľuku do trubkového telesa.


NAPLŇOVANIE KARTÚŠAMI MAZÍV



Opatrne!
Maznicu nikdy neotvárajte pod tlakom!
Pred každým odpojením hlavy a trubkového telesa maznice je potrebné ťahať za kľukou dozadu a zablokovat' ju pomocou západky.



Kľuku ťahajte dozadu a otočte hlavu maznice. Odstráňte kryt z plného kartuše maziva a vložte ho do trubkového telesa maznice.




Až potom odstráňte uzáver vytiahnutím („Pull-off“) kartuše a našróbujte hlavu maznice.



Ťahaním za kľuku aktivujete západku a znova vložte kľuku do trubkového telesa.

PRÍPRAVA NA PRÁCU



Tip



Skontrolujte, či je hlava mazacieho zariadenia a rúrový korpus pevne skrútený.

Odvzdušniť mazacie zariadenie pomocou kombinovaného ventilu na plnenie/odvzdušnenie na hlave mazacieho zariadenia, uvoľnením hlavy a korpusu mazacieho zariadenia (max. 1/2 otáčky) alebo opakovaným spúšťaním ručnej páky.

EXPLOITÁCIA

Opatrne!

Nadmierny tlak môže spôsobiť roztrhnutie hlavy mazacieho zariadenia a doplnkového vybavenia! Pri používaní mazacieho zariadenia noste vhodné vybavenie, ako sú ochranné rukavice a ochrana očí. Umiestnite hydraulickú zátku mazacieho zariadenia do mazacieho hniezda.



Vykonajte mazanie spustením ručnej páky.

ÚDRŽBA

Čerpadlo v podstate vyžaduje malú údržbu a starostlivosť.

Na základe povinností používateľa je potrebné pravidelne kontrolovať nasledujúce časti, aby sa predišlo environmentálnym, materiálnym a osobným škodám:

- Hlava mazacieho zariadenia
- Závitové spojenia
- Doplnkové vybavenie (hadice, koncovky atď.)



Dve posledné číslice roku označenia CE – 16

VYHLÁSENIE O ZHODE CE

F.H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
vyhlasuje s plnou zodpovednosťou, že:

Mazacie zariadenie GEKO PROFI 900 cc
Typ: G01149, Model: 900cc

spĺňa požiadavky smerníc Európskeho parlamentu a Rady:

2006/42/ES zo dňa 17. mája 2006 o strojových zariadeniach

a normy EN ISO 12100:2010

je identický s exemplárom, ktorý je predmetom certifikátu hodnotenia typu

CE č. EC.1282.0B140625.YQTPX21 z júna 2014, vydaného ENTE

CERTIFICAZIONE MACCHINE SRL.

Via Ca' Bella, 243/A -loc. Castello di Serravalle

40053 Valsamoggia (BO), Krajina: Taliansko

Telefón: +39 051 6705141, Fax: *39 051 6705156

Email: ecm@entecerma.it, Webová stránka:

www.entecerma.it

Identifikačné číslo notifikovanej jednotky: 1282

Toto Vyhlásenie o zhode CE stráca svoju platnosť, ak sa produkt zmení alebo prestaví bez súhlasu výrobcu.

Za prípravu technickej dokumentácie zodpovedá:

Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 08.09.2016

Miesto a datum vystavenia

Grzegorz Kowalczyk

Priezvisko, meno a pozícia oprávnenej osoby