



NÁVOD NA POUŽITIE

Súprava na odstraňovanie preliačín PDR Indukčný
Typ: G02647 Model: PDR- 220V



Vyrobené pre
GEKO Sp. Z o.o. Sp. k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Pred prvým použitím sa prosím dôkladne oboznámte s týmto návodom používania. Oboznámenie sa so všetkými pokynmi potrebnými na bezpečné používanie a obsluhu a pochopenie všetkých rizík, ktoré môžu vzniknúť počas prevádzky zariadenia, patrí do povinností jeho používateľa.



POZOR!!

Vzhľadom na neustále zlepšovanie produktov sú fotografie a výkresy uvedené v návode len orientačné a môžu sa líšiť od zakúpeného tovaru. Tieto rozdiely nemôžu byť základom na reklamáciu.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

1. Nie je vhodné na obsluhu osobami s kardiostimulátormi alebo umelými končatinami s kovovými časťami.
2. Pred použitím je potrebné nasadiť ochrannú masku, ochranné rukavice a ochranný odev, aby sa predišlo popáleninám počas používania.
3. Operátori nesmú mať pri sebe žiadne kovové predmety počas práce, vrátane hodínok, manžetových gombíkov, kľúčov, prackov opaskov, mincí alebo zipsov.
4. Toto zariadenie sa nesmie používať v oblastiach s vodivými prachmi, oblastiach používaných na nanášanie farby, oblastiach skladovania alebo manipulácie s chemickými palivami, oblastiach s vysokou teplotou a oblastiach s vysokou vlhkosťou.
5. Po zapnutí musia byť horľavé predmety držané ďalej od zariadenia.
6. Pred zapnutím sa uistite, že máte po ruke hasiaci prístroj pre prípad, že by akékoľvek nesprávne zaobchádzanie spôsobilo požiar.
7. Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti airbagov.
8. Keď je zariadenie napájané, na mieste musí byť personál, ktorý bude dohliadať na zariadenie. Keď sa zariadenie nepoužíva, odpojte napájací kábel.
9. Toto zariadenie by malo byť skladované pri teplote od 0 do 50 stupňov Celzia. Počas prepravy zariadenia sa treba vyhnúť vibráciám a otrasom.

OPIS



1. Zvýšte hodnotu.
2. Znížte hodnotu.
3. Prepínajte medzi výkonom a jedným časom ohrevu.
4. Prepínač.
5. Spúšť ohrevu.
6. Zásuvka.
7. Hlavný vypínač napájania.



AKO PRIPOJIŤ?



VHODNÝ ROZSAH POUŽITIA

Toto zariadenie bolo navrhnuté špeciálne na použitie s preliačninami na elastických oceľových karosériách. Nasledujúce schémy ilustrujú typy preliačnin, ktoré je možné odstrániť. Preliačiny, ako sú tie spôsobené nárazmi krupobitia, ktoré zanechávajú hladké, zaoblené preliačiny, je možné odstrániť (aktívnejšie materiály môžu vyžadovať rôzne zariadenia, ako sú háky na ťahanie alebo prísavky).



NEVHODNÝ ROZSAH POUŽITIA

1. Ostré preliačiny.
2. Poškodené a rekonštruované oblasti tela.
3. Pomačkané/pomačkané oblasti alebo preliačiny pozdĺž pomačkaného kovu.
4. Hliníkové karosérie.




ROZSAH PARAMETROV

1. Výkon: 20%, 40%, 60%, 80%, 100%
2. Čas: 1.0S, 1.5S, 2.0S, 2.5S, 3.0S, 3.5S, 4.0S


TIPY NA POUŽITIE

1. Počas toho, ako hlava opravuje poškodenú karosériu, teplota hlavy aj karosérie prudko vzrastie. Nedotýkajte sa ani hlavy, ani karosérie, kým sa neochladia.
2. Keď je hlava v procese renovácie, teplota hlavy aj poškodeného miesta prudko vzrastie. Používanie hlavy na jednom mieste príliš dlho môže spôsobiť zvýšenie teploty na bod, kedy sa lak na aute poškodí (odporúča sa, aby operátor každých 1-1,5 sekundy utrie poškodenú oblasť vlhkou handrou, aby sa udržala správna teplota).
3. Počas procesu renovácie teplota hlavy aj poškodeného miesta prudko vzrastie a karoséria sa okamžite stane mäkšou. Počas renovácie sa uistite, že hlava nevytvára tlak na auto, inak samotný proces renovácie môže spôsobiť ešte väčšie preliačiny na aute.

SEKVENCIA OHREVVU



KROK 1



Posuňte hlavu po preliačenej oblasti a stlačte tlačidlo (nastavte čas na 1 sekundu a kliknite 1-2 krát).

Preliačina sa zúži. Prejdite na ďalší krok.

Po
Oprava



KROK 2




Posuňte hlavu po opravenom preliačnom mieste a stlačte tlačidlo (nastavte čas na 1 sekundu a kliknite 1-2 krát). Preliachina sa ešte viac zúži. Prejdite na ďalší krok.

After



KROK 3



Keď je priemer preliachiny menší alebo rovný preliachine hlavy (preliachina môže byť úplne zakrytá hlavou), umiestnite hlavu obnovy vertikálne na preliachinu a stlačte tlačidlo. (Nastavte čas na 1 sekundu a kliknite 1-2 krát). Na preliachine sa objaví malé vyvýšenie a prejdete na ďalší krok.

After Repairing



KROK 4



Umiestnite hlavu po opačných stranách vyvýšenia a stlačte tlačidlo. (Nastavte čas na 1 sekundu a kliknite 1-2 krát). Vykonávame obrátené preliachenie a povrch bude plochý.

After Repairing





Dve posledné číslice roku označenia CE – 21

VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

GEKO Sp. z o. o. Sp. k. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
vyhlasuje s plnou zodpovednosťou, že:

Súprava na odstraňovanie preliačín PDR Indukčný
Typ: G02647 Model: PDR- 220V

spĺňa požiadavky Európskeho parlamentu a Rady:

2014/35/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii legislatívy členských štátov týkajúcej
sa uvádzania na trh elektrických zariadení určených na použitie v určitých napäťových
limitoch.

a normy EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017.

Toto Vyhlásenie o zhode EÚ stráca svoju platnosť, ak sa produkt zmení alebo prestaví bez súhlasu výrobcu.

Za prípravu technickej dokumentácie zodpovedá:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 29.11.2021

Larysa Kowalczyk