

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Pneumatická hadica na cievke 10m 8x12mm

Typ: G03190

Preklad originálnych pokynov
SK - SLOVENSKÁ VERZIA



Vyrobené pre
GEKO Sp. z o. o. Sp. k.
Kietlin, Spacerowa ulica 3
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod. Používateľ je zodpovedný za prečítanie všetkých pokynov potrebných pre bezpečné používanie a prevádzku a za pochopenie akýchkoľvek rizík, ktoré môžu počas používania zariadenia nastať.



Pozorne si prečítajte túto používateľskú príručku a venujte pozornosť uvedeným informáciám. Použite túto používateľskú príručku na oboznámenie sa s produktom, jeho správnym používaním a bezpečnostnými opatreniami.

SPRÁVNE POUŽITIE

Navijak hadice je vybavený automatickým systémom navíjania a je určený na hobby použitie v súkromnom dome a záhrade, autoumyvárni atď.

POZNÁMKA: Výrobok sa nesmie používať na prenos pitnej vody ani horúceho vzduchu!

INŠTALÁCIA

Navijak je možné nainštalovať horizontálne alebo vertikálne na cementový stĺp, cementovú stenu alebo oceľovú konštrukciu.

1. Vyberte zariadenie a príslušenstvo z krabice.
2. Vyberte si vhodné miesto v blízkosti zdroja vody.
3. Použite montážnu konzolu ako šablónu na označenie miest pre skrutky a vyvrtajte štyri otvory do steny.
4. Držiak pripevnite štyrmi skrutkami 6 * 60 mm.
5. Vložte cievku do montážnej konzoly a potom ju upevnite skrutkou 1*6*12 mm.

Pozor:

1. Navijak musí byť namontovaný vodorovne na stene alebo stĺpe.
2. Odporúča sa namontovať navijak vo výške približne 1 meter nad zemou.

PREVÁDZKA

Pripojte prírodný kábel k vodovodnému kohútiku/zdroju vzduchu a potom zapnite spínač.

Odvíjanie hadice

Vytiahnite hadicu na požadovanú dĺžku a zastavte ju, keď budete počuť cvaknutie.

Navíjanie hadice

Vložte koniec hadice do hadicovej skrinky.

Vypnite vypínač a uvoľnite hlavnú hadicovú spojku, aby ste uvoľnili tlak.

SKLADOVANIE

Čistenie

Hadicová skrinka si nevyžaduje údržbu a jej vnútorné použitie nie je možné ju čistiť vodou.

Údržba

Keď hadicu nepoužívate, vypnite zdroj vody/vzduchu a zapnite trysku, aby ste uvoľnili tlak vody. Hadicu nemožno použiť na prenos žiadnych chemikálií alebo látok. Ak sa hadica dlhší čas nepoužíva, odporúča sa ju skladovať na chladnom a suchom mieste.

Riešenie problémov

Ak sa hadica upchá, vytiahnite ju viac a potom ju prevíňte späť.